监测配置管理说明

1: 侧边栏

1: 侧边栏顺序调整

2:侧边栏合并

原控制面板及测点管理合并为:监控配置管理

原数据中心-原始数据及查看数据合并为:查看数据

2: 设备管理

通道列表筛选

1:设备类型(单通道;四通道;八通道;多通道-16,32,4

2:设备唯一码

3:DTU 类型(普通;LORA 模块;BUS 总线式;单机版联网采集模块)

3: 通道配置

通道信息

1:设备唯一码

2:软件版本

3:流量卡卡号

4:到期时间

5:DTU 类型

6:采集周期(采集周期配置后,如果设备处于休眠状态,则触发下图提示)

| 采集周期: | 0 | 小时 | 30 | 分钟 | 配置 |
|-------|--------|----------|-------|---------|----|
| | (设备当前E | 已休眠,下次上线 | 后采集周期 | 变为20分钟) | |

通道配置

1:未配置状态(右图为鼠标移入效果)



2:配置完成状态(单传感器)



3:配置完成状态(多传感器)



开始配置

1:通道类型(必填项,单传感器;多传感器)

| | | | | 模块 | 通道2 | × |
|----------------------|-------------------|-----|-----------|---------------|------|-------|
| | 1#14,3,5,50 | l l | 通道类型: 多传机 | 此 52 55 百百 | | + 添加 |
| | 候 状 通 道 Z | × 5 | 传感器名称 | 编号 | 地址 | 操作 |
| 通道类型: | 单传感器 | ~ | 振弦1 | 20086 | 1002 | 编辑删除 |
| *传感器型号: | 请选择传感器型号 | | 应变1 | 20086 | 1002 | 编辑删除 |
| 住咸哭夕和 | 振动失感哭1 | 1 | 振弦2 | 20086 | 1002 | 编辑删除 |
| 14 167 887 161 101 . | I BR 20(5) A C MU | 5 | 应变2 | 20086 | 1002 | 编辑 删除 |
| *传感器编号: | 请填写传感器编号 | | 振弦3 | 20086 | 1002 | 编辑删除 |
| | 确定取消 | | | 确定 | 取消 | |

2:传感器型号:(必填项;根据传感器型号库来获取;其中固定传感器及振线传感器

不同)

2.1:普通传感器型号(除去振弦与固定)

| | 模块通道2 | × |
|---------|------------|---|
| 通道类型: | 单传感器 | |
| *传感器型号: | 请选择传感器型号 ~ | |
| 传感器名称: | 振弦传感器1 | |
| *传感器编号: | 请填写传感器编号 | |
| | | |
| | 确定取消 | |

2.2:振弦传感器

| | 模块通道2 × |
|----------|----------|
| 通道类型: | 单传感器 |
| *传感器型号: | 振弦传感器 |
| *传感器名称: | 振弦传感器1 |
| 传感器编号: | 请填写传感器编号 |
| K(率定系数): | 请填写率定系数 |
| B(温度系数): | 请填写温度系数 |
| I | 确定 取消 |

2.3:固定测斜仪

| 通道类型: | 单传感器 |
|---------|-----------|
| *传感器型号: | 固定测斜仪 🛛 🗸 |
| 传感器编号1: | 请填写传感器编号 |
| 传感器名称1: | 振弦传感器1 |
| 传感器名称2: | 振弦传感器1 |

3:传感器名称(选填)

4:传感器编号(<mark>必填项</mark>)

模块列表(通道配置的列表模式)

模块通道(主要功能,用户可以通过此功能更换已配置传感器的通道)

用户将模块通道 2,改至模块通道 1

| 模块通道1 🗸 🗸 | 振弦1 | 振弦传感器 | 124124 | 运行中 | 编辑 |
|---|------|-------|------------|-----|---------|
| 模块通道2 🗸 | 温度1 | 温度传感器 | 215322 | 运行中 | 编辑 |
| □ 空闲 ✓ 模块通道1 | 多传感器 | 多传感器 | 7 2 | 运行中 | 编辑 收起 ヘ |
| 模块通道2 模块通道4 | 温度1 | 温度传感器 | 21425 | 运行中 | 编辑 |
| 侯状週迴3 | 应变1 | 应变传感器 | 346334 | 运行中 | 编辑 |

1:点击模块通道1选择空闲

2:点击模块通道 2 选择模块通道 1

(原模块通道 2 的传感器数据移至模块通道 1,原模块通道 2 为未配置,无数据)

模块通道(多传感器)

1:多传感器的每只传感器,也可以更换模块通道,只能更换至其它多传感器通道下

2:整个多传感器通道可以更换至所有通道

| 模块通道3 🛛 🗸 | 多传感器 | 多传感器 | 17 | 运行中 | 编辑 收起 ヘ |
|-----------|------|-------|--------|-----|---------|
| 模块通道3 🛛 🗸 | 温度1 | 温度传感器 | 21425 | 运行中 | 编辑 |
| 模块通道3 ∨ | 应变1 | 应变传感器 | 346334 | 运行中 | 编辑 |
| 模块通道3 🛛 🗸 | 温度2 | 温度传感器 | 789656 | 运行中 | 编辑 |
| 模块通道3 💛 | 应变2 | 应变传感器 | 215768 | 运行中 | 编辑 |

4: 传感器管理

工程传感器管理

- 1:序号(识别码)
- 2:传感器名称
- 3:传感器编号
- 4:传感器类型
- 5:采集方式
- 6:原始数据(FI)
- 7:固定物理量(经过配置编辑-固定物理量配置后显示)

8:结构物理量(经过配置编辑-结构物理量后显示,多个数据)

固定物理量配置

1:根据之前配置,需要用户填写的仅剩(F0;K)温度改为开关

| | 传恩 | 感器配置 | |) |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------|
| *传感器类型: | 振弦传感器 | *传感器名称: | 振弦传感器1 | |
| *传感器编号: | 213008 | 采集方式: | MC30(手动新增显示采集方式) | |
| 固定物理量 | 記畫 结构物理量配置 | | 什么是固定/结构 |]物理量? |
| 公式名: | 振弦式通用公式(不带温度) | 公式值: | K*(Fi^2-F0^2) | |
| | | | | |
| FI(实时频率): | MC30四通道 3002 ~ | 模块通道: | 模块通道2 | |
| FI(实时频率): *F0(初始数据): | MC30四通道 3002 ~ 实时数据 | 模块通道: *K(率定系数): | 模块通道2 长量系数 | |
| FI(实时频率): *F0(初始数据): 温度: | MC30四通道 3002 实时数据 开 | 模块通道: *K(率定系数): | 模块通道2 长量系数 | |

结构物理量配置

结构物理量可以有多个数据(多种计算方式)

| *传感器类型: | 振弦传感器 🗸 🗸 | *传感器名称: | 振弦传感器1 | |
|------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| *传感器编号: | 213008 | 采集方式: | MC30 | |
| 固定物理量配 | 置 结构物理量配置 | | fi | 公是固定/结构物理量 |
| 结构物理量1: | 请选择结构物理量1 | | | |
| 公式名: | 振弦式通用公式(不带温度) | 公式值: | K*(Fi^2-F0^2) | 自定义公式 |
| ►F0(初始数据): | 实时数据 | *K(率定系数): | 长量系数 | |
| 结构物理量2: | 请选择结构物理量2 | | | |
| 公式名: | 振弦式通用公式(不带温度) | 公式值: | K*(Fi^2-F0^2) | 自定义公式 |
| *F0(初始数据): | 实时数据 | *K(率定系数): | 长量系数 | |